

16x16

Matrice 16x16

- HDV-1616
- DVM-1616
- DAM-1616
- SVM-1616
- SAM-1616a1
- SAM-1616a2


KORISNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
UREĐAJA

Pre upotrebe uređaja,
molimo da pročitate ovo uputstvo u celosti.

Čuvati radi naknadnog informisanja.



Sams elektronik d.o.o.
Zivka Davidovića 48
11050 Beograd
Tel/Fax: +381 11 3806 253
+381 11 2402 212
sams@sams.rs
www.sams.rs



Copyright © 1999 - 2014 Sams elektronik d.o.o.

Datum izrade: 23. februar 2006.
Datum zadnje promene: 26. novembar 2014.

GARANCIJA

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se što ste kupili naš proizvod.

Vaša kupovina je mudra investicija. Uređaj koji ste kupili proizведен je sa velikom pažnjom od visokokvalitetnih delova i materijala. Konstruisan je tako da u potpunosti zadovolji potrebe prema specifikacijama uređaja, ukoliko je pravilno instaliran, ako se njime pravilno služite i održavate ga prema priloženom uputstvu.

Svaki tehnički kvar ili nedostatak koji se pojavi u garantnom roku navedenom na računu kupljenog uređaja, biće pregledan i servisiran od strane Sams elektronik d.o.o. ili ovlašćenog servisera od strane proizvođača, uz uslove navedene u izjavi davaoca garancije.

OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.**IZJAVA DAVAOCΑ GARANCIJE**

1. Proizvod ima deklarisane karakteristike. Davalac garancije u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje tehničkih kvarova, nedostatke proizvoda ili zamenu proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti sa deklarisanim karakteristikama proizvoda.
2. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od proizvođača/servisera da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
3. Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio istu.
4. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako proizvođač/serviser nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku ili ako proizvođač/serviser nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih nepogodnosti za potrošača.
5. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
6. Proizvod će ispravno funkcionisati ukoliko se koristi u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu.
7. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 6 godina od godine lansiranja modela na tržište.

Uređaj kupljen van teritorije Srbije ne potпадa pod uslove ovog garantnog lista, već ima pravo samo na fabričku garanciju koja iznosi 1 godinu od datuma kupovine koji se nalazi na računu.

USLOVI GARANCIJE

1. Garantni rok počinje sa danom prodaje uređaja koji se navodi na računu.
2. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstva za upotrebu, nepravilne ugradnje, dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda prilikom upotrebe, izvrše popravke i prepravke od strane neovlašćenih lica, ugradnje neoriginalnih rezervnih delova, kao i ako se kupac ne pridržava svih upozorenja koja su navedena u korisničkom uputstvu.
3. Garancija se ne priznaje ukoliko se uređaj oštetи tokom smetnji iz okoline, elementarnih nepogoda (poplava, grad, itd.), pretrpi strujni udar ili udar groma.

VAŽNE NAPOMENE

1. Obavezno detaljno pročitajte uputstvo koje se prilaže uz uređaj.
Ukoliko imate neke nedoumice oko uputstva, kontaktirajte tehničku podršku proizvođača.
2. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite jesu li obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad uređaja.
3. Ukoliko se kvar ili nedostatak na uređaju ne otkloni u razumnom roku od datuma prijave kvara, garantni rok se produžava za onoliko dana koliko je uređaj bio u servisu.
4. Za sve servisne intervencije nadležni su isključivo ovlašćeni servisi navedeni u ovom garantnom listu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI
DOK JE POD NAPONOM
CAUTION
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
DO NOT OPEN



VAŽNO SIGURNOSNO

UPOZORENJE

DA BI STE IZBEGLI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA
NE IZLAGATI UREĐAJ VLAZI I KIŠI.



Simbol "munja u trouglu" upozorava korisnika na prisustvo visokog napona.
U neadekvatnim uslovima korisnik može biti izložen strujnom udaru.



Simbol "znak užvika u trouglu" upozorava korisnika da se pridržava pravila
korišćenja koje je propisano korisničkim uputstvom, a koje se isporučuje sa
uređajem.

**KLASA I UREĐAJA**

Uzemljenje je povezano sa kućištem uređaja.
Napajanje je zaštićeno od preopterećenja osiguračem.

UPOZORENJE

DA BI STE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NE OTVARATI POKLOPAC.
SERVIS UREĐAJA ZAHTEVA STRUČNO LICE OVLAŠĆENO OD STRANE PROIZVODAČA.

1. Procitati sve sigurnosne i operativne instrukcije pre upotrebe uređaja.
2. Sačuvati sve sigurnosne i operativne instrukcije.
3. Pridržavati se instrukcija korisničkog uputstva.
4. Ne dopunjavati uređaj, osim u slučaju predviđenog od strane proizvođača.
5. Ne koristiti uređaj u prisustvu vode i/ili vlage.
6. Ne zalivati ili vlažiti uređaj bilo kakvom vrstom tečnosti.
7. Prorezi i otvori na uređaju služe za ventilaciju.
8. Ne blokirati protok vazduha kroz ventilacione otvore.
9. Ovaj proizvod se napaja strujom preciziranim korisničkim uputstvom (AC ~230V ±10%, 50Hz).
10. Ovaj proizvod je opremljen trožilnim kablom sa uzemljenjem.
11. Ovaj uređaj je opremljen zaštitnim osiguračem na strujnoj utičnici. Ne premošćavati osigurač.
12. Ne menjati osigurač. Zamenu vrši ovlašćeno lice od strane proizvođača.
13. Ne savijati strujni kabl tako da može da se ošteti.
14. Konektore povezivati prema priloženom uputstvu. Odstupanja od dozvoljenih vrednosti predviđenih za ulaze i izlaze na uređaju mogu prouzrokovati teška oštećenja i gubitak garancije.
15. Ne koristiti uređaj u sredini koja sadrži zapaljive ili eksplozivne materije u bilo kom agregatnom stanju.
16. Isključiti uređaj iz struje pre čišćenja. Ne koristiti tečna, aerosolna ili zapaljiva sredstva za čišćenje. Koristiti samo suvu krpu.
17. Servisiranje vrši kvalifikovana osoba. Skidanjem poklopca korisnik se izlaže visokom naponu.
18. Nikad ne koristiti uređaj ako je poklopac otvoren a uređaj pod napajanjem.
19. Ne izlagati uređaj ekstremnim visokom ili niskim temperaturama.
20. Ne izlagati uređaj velikim i naglim temperaturnim promenama.
21. Pozvati servis u sledećim slučajevima:
 - Strujni kabl ili utičnica je oštećena
 - Tečnost ili strani objekat se nalazi unutar uređaja
 - Uredaj je izložen vodi i vlazi
 - Uredaj ne funkcioniše po specifikaciji
 - Uredaj je pao ili je oštećen
 - Karakteristike su se znatno promenile
22. Koristiti samo precizirane rezervne delove.
23. Stručno lice ovlašćeno od strane proizvođača mora proveriti uređaj nakon izvršenog servisiranja.
24. Ostaviti jednu slobodnu rekovsku jedinicu (1RU) ispod i iznad uređaja radi ventilacije ili ispod uređaja instalirati rek sa ventilatorima (Rack fan).

Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom uputstvu su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije uređaja mogu se promeniti bez prethodne najave.

TEHNIČKA PODRŠKA I SERVIS

Sams elektronik je napravio sve napore kako bi obezbedio da se dobije oprema u savršenom stanju. U slučaju da se problemi koji se javljaju ne mogu rešiti, ili ako ima bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom opremom ili informacije o ostalim proizvodima proizvedenih od Sams elektronika, obratite se svom lokalnom predstavniku ili pozovite Sams elektronik direktno kroz jedan od načina navedenih u nastavku:

Prodaja: +381 11 3806 254

Tehnička podrška: +381 11 2402 212

Servis: +381 11 4056 051

Email:

Prodaja - sasa@sams.rs

Tehnička podrška i servis - sams@sams.rs

Internet prezentacija: www.sams.rs

Adresa:

SAMS ELEKTRONIK d.o.o.

Živka Davidovića 48

11050 Beograd

Srbija

SADRŽAJ

Opis	Strana
RASPAKIVANJE I MONTAŽA.....	6
ODRŽAVANJE UREĐAJA	6
DEMONTAŽA I SKLADIŠTENJE.....	6
OPIS	7
INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD.....	13
CP-1616, GLAVNA DALJINSKA KOMANDA 16X16	15
CP-1616M4, SNIMANJE I UČITAVANJE KONFIGURACIJA VEZE	16
CP-168, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 16X8.....	17
CP-164, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 16X4.....	18
CP-16, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 16X1	19
CP-8, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 8X1	20
KONEKTORI.....	21
KONFIGURACIJA I VEZA, GRAFIČKI PRIMER	21
PODEŠAVANJE MREŽE	22
MREŽNI PRISTUP I KONTROLA UREĐAJA.....	22
PROBLEMI I REŠENJA U MREŽNOM OKRUŽENJU	24
SOFTVERSKA PODRŠKA.....	26
SOFTVER.....	27
BELEŠKE.....	28

RASPAKIVANJE I MONTAŽA

Kutija sadrži:

- Uređaj
- Kabl za napajanje
- Daljinska / pomoćna komanda (opciono)
- Napajanje (opciono)
- Korisničko uputstvo (opciono)

Pre upotrebe, proveriti sadržaj kutije. Svaki nedostatak prijavite prodavcu ili proizvođaču proizvoda.


UREĐAJ JE IZOLOVAN ZAŠITNOM FOLIJOM I SPAKOVAN U KARTONSKU KUTIJU.

UREĐAJ JE OSETLJIV NA POTRESE I UDARCE. PAŽLJIVO RUKOVATI TOKOM NOŠENJA I MONTAŽE.


Proverite da li je uređaj oštećen prilikom transporta.

POSTUPCI ZA SIGURNU UPOTREBU UREĐAJA:

1. - Skinite zaštitnu foliju sa uređaja
- Za uređaje koji se napajaju sa AC 230V /50Hz, uz uređaj se isporučuje kabl za napajanje.
- Koristiti isključivo kabl koji je isporučen uz uređaj.
2. Uređaj se montira u 19" rekopske ormane namenski predviđene za ovu vrstu uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u opisu uređaja). Pričvrstiti uređaj sa četiri vijka. Vijci za montažu se ne isporučuju uz uređaj.
3. Uređaj mora da je priključen na uzemljenje. Uređaj koji nije priključen na uremljenje ne funkcioniše ispravno prema fabričkim deklaracijama i može da izazove neželjene posledice na korisnika i ostalu opremu.
4. Strogo se pridržavati svih koraka za pravilno priljučenje uređaja u sistem.



Mesta za pričvršćivanje uređaja



Ilustracija - Montiran uređaj

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Uređaj održava isključivo lice ovlašćeno od strane Sams elektronik doo.


Svako samoinicijativno otvaranje uređaja, nadogradnja ili servisiranje je strogo zabranjeno i podleže gubitku garancije, kao i mogućnosti izlaganja nepredvidivim telesnim povredama.

DEMONTAŽA I SKLADIŠTENJE

1. Pre demontaže isključiti uređaj preko prekidača (ukoliko postoji), izvaditi kabl za napajanje i skinuti sve ostale konektore.
2. Ukloniti četiri vijka za pričvršćivanje uređaja.
3. Izvaditi uređaj iz rekopskog ormana.
4. Zamotati uređaj u prijanjajuću foliju kako bi se uređaj zaštitio od prašine. Zapakovati u kutiju.
5. Uređaj skladištiti u prostoriji bez vlage.


OPIS**HDV-1616**

HD/SD SDI matrica 16x16



- Dva izlaza po destinaciji
- Kontrola preko TCP-IP
- Svičuje HD/SD SDI signale
- Automatska ekvivalizacija i rekloking
- Tolerancija na sinhronisan svič SMPTE RP 168-1993
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 16x16 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- Automatsko prepoznavanje standarda referentnog signala
- PC kontrola matrice
- Integrirani ventilatori omogućavaju optimalno hlađenje

HDV-1616 je kompaktna 16x16 HD/SD SDI matrica sa dva izlaza po destinaciji koja propušta do 1.5Gb/sec. HDV serija je bazirana na poslednjoj tehnologiji koja omogućava podršku za HD. Uredaj ima led detekciju standarda referentnog signala. Takođe poseduje automatski rekloking, a ekvivalizacija kompenzuje dužinu do 100m 1694A kabela. Koristi standardnu CP-1616 daljinsku komandu, ali se takođe može kontrolisati kroz web browser preko TCP-IP. Uredaj se može kombinovati sa analognom ili digitalnom audio matricom 16x16.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:003.161
- Težina:3 Kg
- Tip:2RU kućište
- Dimenzije:2RU x 19" x 200mm
- Potrebno:daljinska komanda CP-1616, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži:uredaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj:16
- Vrsta signala:HD/SDI do SMPTE 292M
- Ekvivalizacija:Automatski do 100m Belden 1694A
- Impedansa:75Ω
- Konektori:BNC

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.161	HDV-1616	HD/SD SDI matrica 16x16
003.906	CP-1616	Daljinska komanda 16x16

IZLAZ

- Broj:16, dual
- Konektori:BNC
- Impedansa:75Ω
- Izlazni nivo:800mV ± 10%
- Jitter:< 0.2UI na 100KHz

ULAZ REFERENCE

- Broj:1, BNC (Black Burst / 3-level sync)

TCP-IP

- Broj:1, RJ-45

NAPAJANJE

- Napon:~230V AC ± 10%
- Snaga:30W
- Frekvencija:50Hz
- Zaštita od preopterećenja:ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA

- Preporučeno:5-40°C
- Radna:0-50°C



DVM-1616

SDI matrica 16x16

- Svičuje digitalne signale
- 16x16 SDI matrica
- Automatska ekvivalizacija i rekloking
- 540, 360, 270, 177, 143 Mb/s data
- Tolerancija na sinhronisan svič SMPTE RP 168-1993
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 16x16 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- PC kontrola matrice

DVM-1616 je 16x16 digitalna video matrica. Ulaz dozvoljava sve kompozitne i komponentne digitalne video standarde. Uređaj podržava automatski rekloking, a ekvivalizacija kompenzuje gubitke do 200m 1694A kabla.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:003.401
- Težina:2.5 Kg
- Tip:1RU kućište
- Dimenzije:1RU x 19" x 250mm
- Potrebno:daljinska komanda CP-1616, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži:uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj:16, zatvorenih sa 75Ω
- Vrsta signala:540, 360, 270, 177, 143 Mb/s
- Ekvivalizacija:Automatski do 200m
- Impedansa: 75Ω
- Konektori:BNC

IZLAZ

- Broj:16, 8 ili 4
- Konektori:BNC
- Impedansa: 75Ω
- Izlazni nivo: $800mV \pm 10\%$

ULAZ REFERENCE

- Broj:1, BNC (Black Burst)

NAPAJANJE

- Napon:~230V AC $\pm 10\%$
- Snaga:30W
- Frekvencija:50Hz
- Zaštita od preopterećenja:ugrađen osigurač na napajaju

TEMPERATURA

- Preporučeno:5-40°C
- Radna:0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.401	DVM-1616	SDI matrica 16x16
003.906	CP-1616	Daljinska komanda 16x16
003.301	DVM-168	SDI matrica 16x8
003.905	CP-168	Daljinska komanda 16x8
003.201	DVM-164	SDI matrica 16x4
003.903	CP-164	Daljinska komanda 16x4


DAM-1616

AES/EBU matrica 16x16



- Svičuje digitalne audio signale
- 16x16 AES/EBU (110Ω/75Ω) matrica
- 110Ω / 75Ω balansirani / nebalansirani ulazi i izlazi
- Samplerate 32-96KHz
- Word clock 48KHz referenca (opciono)
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 16x16 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- PC kontrola matrice

DAM-1616 je 16x16 digitalna audio matrica sa balansiranim/nebalansiranim ulazima i izlazima, a odabir se vrši džamperom. Uredaji su visokog kvaliteta i mogu se konfigurisati na više načina - mogu se kombinovati sa ostalim digitalnim ili analognim matricama 16x16.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:003.410
- Težina: 2.5 Kg
- Tip: 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 250mm
- Potrebno: daljinska komanda CP-1616, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj: 16
- Impedansa: 110Ω balansiran / 75Ω nebalansiran
- Konektori: 25-pin SUB D ženski ili 3-pinska klema / BNC

IZLAZ

- Broj: 16, 8 ili 4
- Konektori: 25-pin SUB D muški ili 3-pinska klema / BNC
- Impedansa: 110Ω balansiran / 75Ω nebalansiran
- Nivo signala: 0.2-7V p-p

PERFORMANSE

- Sampling rates: 32-96KHz

NAPAJANJE

- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajajućem kabelu

TEMPERATURA


- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.410	DAM-1616	AES/EBU matrica 16x16
003.906	CP-1616	Daljinska komanda 16x16
003.310	DAM-168	AES/EBU matrica 16x8
003.905	CP-168	Daljinska komanda 16x8
003.210	DAM-164	AES/EBU matrica 16x4
003.903	CP-164	Daljinska komanda 16x4

SVM-1616

Analogna video matrica 16x16



- Visok kvalitet
- 16x16 analogna video matrica
- 200 MHz frekventni opseg
- Preklapanje signala u vertikalnom intervalu
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 16x16 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- PC kontrola matrice

SVM-1616 je 16x16 video matrica koja svičuje u vertikali. Visok kvalitet signala se ostvaruje kroz izradu u SMD tehnologiji. Matrica će odgovoriti na sve tehničke zahteve u sistemima za emitovanje kao i u studijima. Sa ugrađenim RS-232 portom matrica omogućava računarsku kontrolu preko RS-1616 softvera. Uređaj se može povezati sa SAM-1616 audio matricom kako bi se omogućilo da video prati audio.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra: 003.420
- Težina: 2.5 Kg
- Tip: 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 100mm
- Potrebno: daljinska komanda CP-1616, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj: 16
- Nivo: 1V p-p nominalni video
- Impedansa: 75Ω
- Konektori: BNC

IZLAZ

- Broj: 16
- Konektori: BNC
- Impedansa: 75Ω
- Isolation: > 43dB na 5.5MHz
- Šum na izlazu: < 1mV
- Izlazni nivo: 1V p-p

PERFORMANSE

- Pojačanje: -3dB do +3dB
- Stabilnost pojačanja: < ± 0.1dB
- Frekventni opseg: ± 0.1dB (50Hz do 5.5MHz)

NAPAJANJE

- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA


- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.420	SVM-1616	Analogna video matrica 16x16
003.906	CP-1616	Daljinska komanda 16x16


SAM-1616a2

2ch analogna audio matrica 16x16



- Visok kvalitet
- 16x16 2ch analogna audio matrica
- Balansirani signali
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 16x16 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- PC kontrola matrice

SAM-1616a2 je 2ch 16x16 audio matrica. Visok kvalitet signala se ostvaruje kroz izradu u SMD tehnologiji. Matrica će odgovoriti na sve tehničke zahteve u sistemima za emitovanje kao i u studijima. Sa ugrađenim RS-232 portom matrica omogućava računarsku kontrolu preko RS-1616 softvera. Uredaj se može povezati sa SVM-1616 video matricom kako bi se omogućilo da video prati audio.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:003.431
- Težina:2.5 Kg
- Tip:2RU kućište
- Dimenzije:2RU x 19" x 250mm
- Potrebljivo:daljinska komanda CP-1616, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuča sadrži:uredaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj:16
- Impedansa:> 40kΩ, balansiran
- Konektori:25-pin SUB D ženski
- Common mode rejection:> 40dB na 50Hz

IZLAZ

- Broj:16
- Konektori:25-pin SUB D muški
- Impedansa:10Ω
- Output to output isolation:> 70dB na 20Hz do 20kHz
- Maksimalni izlazni nivo:+24dB

PERFORMANSE

- Pojačanje:-6dB do +6dB
- Frekventni opseg:< ± 0.1dB (20Hz do 20kHz)
- Odnos signal/šum:> 100dB jedinično pojačanje 20Hz-20kHz
- TDH:0.01 % @ 20Hz do 20kHz
- Preslušavanje:> 90dB @ 20Hz do 20kHz

NAPAJANJE


- Napon:~230V AC ± 10%
- Snaga:30W
- Frekvencija:50Hz
- Zaštita od preopterećenja:ugrađen osigurač na napajaju

TEMPERATURA

- Preporučeno:5-40°C
- Radna:0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.431	SAM-1616a2	2ch analogna audio matrica 16x16
003.906	CP-1616	Daljinska komanda 16x16




SAM-1616a1

1ch analogna audio matrica 16x16

- Visok kvalitet
- 16x16 1ch analogna audio matrica
- Balansirani signali
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 16x16 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- PC kontrola matrice

SAM-1616a1 je 1ch 16x16 audio matrica. Visok kvalitet signala se ostvaruje kroz izradu u SMD tehnologiji. Matrica će odgovoriti na sve tehničke zahteve u sistemima za emitovanje kao i u studijima. Sa ugrađenim RS-232 portom matrica omogućava računarsku kontrolu preko RS-1616 softvera. Uredaj se može povezati sa SVM-1616 video matricom kako bi se omogućilo da video prati audio. Upotrebiti dve SAM-1616 za stereo audio 16x16 matricu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra: 003.430
- Težina: 2.5 Kg
- Tip: 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 250mm
- Potrebno: daljinska komanda CP-1616, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj: 16
- Impedansa: > 40KΩ, balansiran
- Konektori: 25-pin SUB D ženski
- Common mode rejection: > 40dB na 50Hz

IZLAZ

- Broj: 16
- Konektori: 25-pin SUB D muški
- Impedansa: 10Ω
- Output to output isolation: > 70dB na 20Hz do 20KHz
- Maksimalni izlazni nivo: +24dB

PERFOMANSE

- Pojačanje: -6dB do +6dB
- Frekventni opseg: < ± 0.1dB (20Hz do 20KHz)
- Odnos signal/šum: > 100dB jedinično pojačanje 20Hz-20KHz
- TDH: 0.01 % @ 20Hz do 20KHz
- Preslušavanje: > 90dB @ 20Hz do 20KHz

NAPAJANJE

- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajaju

TEMPERATURA

- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C


INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE


Šifra	Naziv	Opis
003.430	SAM-1616a1	1ch analogna audio matrica 16x16
003.906	CP-1616	Daljinska komanda 16x16

INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD

Za najbolji kvalitet signala koristiti:


- Belden 8281 koaksijalni kabl za analogni video ili bolji
- Belden 1694a koaksijalni kabl za digitalni video ili bolji





④

Status is represented by LEDs on the front side



HDV-1616 REMOTE / REFERENCE STATUS

- GREEN - remote is ON / reference is ON
- GREEN FLASH - remote is OFF / reference is ON
- RED - remote is ON / reference is OFF
- RED FLASH - remote is OFF / reference is OFF

DVM-1616

REF - YELLOW - reference is ON / YELLOW FLASH - reference is OFF
WDT - RED - remote is ON / RED FLASH - remote is OFF
+5V - RED - power indication

DAM-1616


+V - RED - power indication
-V - GREEN - power indication
HB - RED

SVM-1616

REF - YELLOW - reference is ON / YELLOW FLASH - reference is OFF
WDT - RED - remote is ON / RED FLASH - remote is OFF

SVM-1616 (a1 / a2)

-V - SVETLI ZELENO - indikator prisustva napajanja
+V - SVETLI CRVENO - indikator prisustva napajanja
WDT - SVETLI CRVENO - daljinska komanda je prikljucena / TREPERI CRVENO

CP-1616, GLAVNA DALJINSKA KOMANDA 16X16

ULAZI - odabir izvora

IZLAZI - odabir destinacije

VIDEO - kontrola video matrice

AUDIO 1 - kontrola audio 1 matrice

AUDIO 2 - kontrola audio 2 matrice

UNDO - jedan korak unazad

LOCK - zaključavanje destinacije

PANEL LOCK - zaključavanje daljinske komande

POMOĆNE DALJINSKE KOMANDE - konektor za povezivanje pomoćnih daljinskih komandi

PC - konektor za povezivanje sa računarcem

MATRICA - povezivanje sa matricom

CP-1616 je glavna (master) daljinska komanda matrice 16x16.

Postoje dva tipa daljinskih komandi:

1. X-Y komanda gde je "X" izvor, a "Y" je destinacija;
2. X-1 komanda gde je "X" izvor, a "1" je destinacija (u ovom slučaju postoji samo jedna destinacija).

Veza na X-Y komandi

X-Y daljinska komanda je glavna komanda na matrici. Na prednjem panelu se nalaze tasteri za odabir vrste signala. Pririsnuti VIDEO-AUDIO1-AUDIO2 ENABLE taster. Ukoliko taster svetli, može se koristiti ovaj audio ili video izvor. Da bi povezali IZVOR i DESTINACIJU, prvo pritisnuti i držati taster željene destinacije, a nakon toga pritisnuti zeljeni izvor. Povezivanje se može izvršiti i u obrnutom smeru. Ukoliko primetite da LOCK taster svetli kada pritisnete DESTINACIJU, ta destinacija je zaključana za korišćenje. Samo ukoliko je destinacija otključana, može se koristiti za prevezivanje. Tasteri su numerički definirani. Može se povezati jedan izvor na više destinacija. Da bi proverili koji je izvor povezan na koju destinaciju, jednostavno pritisnite taster željenog izvora i tasteri destinacije će svetleti. Ukoliko nijedna destinacija ne svetli, taj izvor se ne koristi. Na isti način možete pritisnuti destinaciju i proveriti na koji je izvor povezana.

LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate destinaciju. Da bi ste ovo aktivirali pritisnite i zadržite željenu destinaciju i nakon toga pritisnite taster LOCK. Na isti način se i otključava destinacija. Za proveru: kada pritisnete destinaciju koja je zaključana, taster LOCK svetli. Na tu destinaciju ništa drugo ne može se dovesti kao izvor (osim onoga sto je odabrano pre zaključavanja) dok se ta destinacija ne otključa.

UNDO

Koristiti ovu opciju ukoliko želite da vratite prethodno napravljenu vezu. Kada pritisnete taster destinacije i ako taster UNDO svetli, tada je moguće vratiti na prethodno odabranu vezu. UNDO opcija memoriše samo jedan korak unazad u sva tri nivoa (Video-Audio1-Audio2) i svaki nivo se može prozvati nezavisno. UNDO opcija se ne može prozvati ukoliko je matrica resetovana ili uključena po prvi put.

PANEL LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate ceo panel. U ovom slučaju kontrolu nad matricom preuzima PC. Kada je PANEL LOCK isključen, softver na PC-u služi samo za monitoring, a PC ENABLE dioda treperi.

PC ENABLE

Dioda svetli kada je matrica uključena i kada je PC softver uključen. Kontrola sa PC-a služi kao zamena za glavnu komandu. Ukoliko se koristi softver, glavna komanda mora biti zaključana. Ukoliko u sistemu postoje pomoćne komande, sve destinacije dodeljene njima ne mogu se koristiti sa PC-a.


DODELJIVANJE IZLAZA POMOĆNIM KOMANDAMA

Pritisnuti i držati taster PANEL LOCK nekoliko sekundi. Kada tasteri destinacije počnu da trepere (ne puštati PANEL LOCK), odabrati koje destinacije će biti dodeljene pomoćnim komandama, na taj način sto ćete pritiskom te destinacije isključiti iste (ugasiće se). U retkim slučajevima fabrički se isporuči da destinacije ne svetle u ovom modu, jer su sve destinacije tokom testiranja dodeljene pomoćnim komandama. U ovo slučaju, pritisnuti jednu od destinacija (počeće da treperi), kako bi proverili da li ste u ovom modu. Zapamtite sve destinacije koje su isključene, jer sledeće sto morate da uradite je da konfigurišete pomoćne komande.


CP-1616M4, SNIMANJE I UČITAVANJE KONFIGURACIJA VEZE

CP-1616m4 ima mogućnost snimanja 4 konfiguracija veze.


1. Prevezati ulaze i izlaze na način koji se želi snimiti
2. Voditi računa da nijedna destinacija nije zaključana
3. Pritisnuti i zadržati LOCK+UNDO+SOURCE 1, 2, 3 ili 4
4. Konfiguracija je snimljena



Učitavanje se izvršava pritiskom na dugme UNDO+SOURCE 1, 2, 3 ili 4



CP-168, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 16X8



ULAZI - odabir izvora

IZLAZI - odabir destinacije

VIDEO - kontrola video matrice

AUDIO 1 - kontrola audio 1 matrice

AUDIO 2 - kontrola audio 2 matrice

UNDO - jedan korak unazad

LOCK - zaključavanje destinacije

PANEL LOCK - zaključavanje daljinske komande

GLAVNA - konektor za povezivanje sa glavnom komandom

CP-168 je pomoćna komanda na matrici 16x16.

Povezati pomoćnu komandu sa glavnom. Pritisnuti i držati par sekundi taster PANEL LOCK. Dok držite taster PANEL LOCK odabratи željene destinacije pritiskom tastera izvora (SOURCE). Voditi računa da se odabrane destinacije ne poklapaju sa već odabranim na gravnoj ili nekoj drugoj prethodno podešenoj pomoćnoj komandi. Tasteri koji se pritisnu počeće da trepere. Na ovaj način vam se daje do znanja da odabrane destinacije će biti korišćene samo na ovoj komandi. Odabratи 8 destinacija. Nakon odabira pustiti PANEL LOCK taster. Odabrate destinacije su definisane na tasterima od manjeg broja ka većem.

X-Y

Na prednjem panelu se nalaze tasteri za odabir vrste signala. Pririsnuti VIDEO-AUDIO1-AUDIO2 ENABLE taster. Ukoliko taster svetli, može se koristiti ovaj audio ili video izvor. Da bi povezali IZVOR i DESTINACIJU, prvo pritisnuti i držati taster željene destinacije, a nakon toga pritisnuti zeljeni izvor. Povezivanje se može izvršiti i u obrnutom smeru. Ukoliko primetite da LOCK taster svetli kada pritisnete DESTINACIJU, ta destinacija je zaključana za korišćenje. Samo ukoliko je destinacija otključana, može se koristiti za prevezivanje. Tasteri su numerički definirani. Može se povezati jedan izvor na više destinacija. Da bi proverili koji je izvor povezan na koju destinaciju, jednostavno pritisnite taster željenog izvora i tasteri destinacije će svetleti. Ukoliko nijedna destinacija ne svetli, taj izvor se ne koristi. Na isti način možete pritisnuti destinaciju i proveriti na koji je izvor povezana.

LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate destinaciju. Da bi ste ovo aktivirali pritisnite i zadržite željenu destinaciju i nakon toga pritisnite taster LOCK. Na isti način se i otključava destinacija. Za proveru: kada pritisnete destinaciju koja je zaključana, taster LOCK svetli. Na tu destinaciju ništa drugo ne može se dovesti kao izvor (osim onoga sto je odabранo pre zaključavanja) dok se ta destinacija ne otključa.

UNDO

Koristiti ovu opciju ukoliko želite da vratite prethodno napravljenu vezu. Kada pritisnete taster destinacije i ako taster UNDO svetli, tada je moguće vratiti na prethodno odabranu vezu. UNDO opcija memoriše samo jedan korak unazad u sva tri nivoa (Video-Audio1-Audio2) i svaki nivo se može prozvati nezavisno. UNDO opcija se ne može prozvati ukoliko je matrica resetovana ili uključena po prvi put.


PANEL LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate ceo panel. U ovom slučaju kontrolu nad matricom preuzima PC. Kada je PANEL LOCK isključen, softver na PC-u služi samo za monitoring, a PC ENABLE dioda treperi.

PC ENABLE

Dioda svetli kada je matrica uključena i kada je PC softver uključen. Kontrola sa PC-a služi kao zamena za glavnu komandu. Ukoliko se koristi softver, glavna komanda mora biti zaključana. Ukoliko u sistemu postoje pomoćne komande, sve destinacije dodeljene njima ne mogu se koristiti sa PC-a, osim u slučaju ako se na pomoćnoj komandi pritisne isto PANEL LOCK. U ovom slučaju, destinacije dodeljene pomoćnoj komandi preuzima PC.

CP-164, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 16X4



ULAZI - odabir izvora
 IZLAZI - odabir destinacije
 VIDEO - kontrola video matrice
 AUDIO 1 - kontrola audio 1 matrice
 AUDIO 2 - kontrola audio 2 matrice

UNDO - jedan korak unazad
 LOCK - zaključavanje destinacije
 PANEL LOCK - zaključavanje daljinske komande
 GLAVNA - konektor za povezivanje sa glavnom komandom

CP-164 je pomoćna komanda na matrici 16x16.

Povezati pomoćnu komandu sa glavnom. Pritisnuti i držati par sekundi taster PANEL LOCK. Dok držite taster PANEL LOCK odabratи željene destinacije pritiskom tastera izvora (SOURCE). Voditi računa da se odabrane destinacije ne poklapaju sa već odabranim na gravnoj ili nekoj drugoj prethodno podešenoj pomoćnoj komandi. Tasteri koji se pritisnu počeće da trepere. Na ovaj način vam se daje do znanja da odabrane destinacije će biti korišćene samo na ovoj komandi. Odabratи 4 destinacije. Nakon odabira pustiti PANEL LOCK taster. Odabrate destinacije su definisane na tasterima od manjeg broja ka većem.

X-Y

Na prednjem panelu se nalaze tasteri za odabir vrste signala. Pririsnuti VIDEO-AUDIO1-AUDIO2 ENABLE taster. Ukoliko taster svetli, može se koristiti ovaj audio ili video izvor. Da bi povezali IZVOR i DESTINACIJU, prvo pritisnuti i držati taster željene destinacije, a nakon toga pritisnuti zeljeni izvor. Povezivanje se može izvršiti i u obrnutom smeru. Ukoliko primetite da LOCK taster svetli kada pritisnete DESTINACIJU, ta destinacija je zaključana za korišćenje. Samo ukoliko je destinacija otključana, može se koristiti za prevezivanje. Tasteri su numerički definirani. Može se povezati jedan izvor na više destinacija. Da bi proverili koji je izvor povezan na koju destinaciju, jednostavno pritisnite taster želenog izvora i tasteri destinacije će svetleti. Ukoliko nijedna destinacija ne svetli, taj izvor se ne koristi. Na isti način možete pritisnuti destinaciju i proveriti na koji je izvor povezana.

LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate destinaciju. Da bi ste ovo aktivirali pritisnите i zadržite željenu destinaciju i nakon toga pritisnite taster LOCK. Na isti način se i otključava destinacija. Za proveru: kada pritisnete destinaciju koja je zaključana, taster LOCK svetli. Na tu destinaciju ništa drugo ne može se dovesti kao izvor (osim onoga sto je odabранo pre zaključavanja) dok se ta destinacija ne otključa.

UNDO

Koristiti ovu opciju ukoliko želite da vratite prethodno napravljenu vezu. Kada pritisnete taster destinacije i ako taster UNDO svetli, tada je moguće vratiti na prethodno odabranu vezu. UNDO opcija memoriše samo jedan korak unazad u sva tri nivoa (Video-Audio1-Audio2) i svaki nivo se može prozvati nezavisno. UNDO opcija se ne može prozvati ukoliko je matrica resetovana ili uključena po prvi put.


PANEL LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate ceo panel. U ovom slučaju kontrolu nad matricom preuzima PC. Kada je PANEL LOCK isključen, softver na PC-u služi samo za monitoring, a PC ENABLE dioda treperi.

PC ENABLE

Dioda svetli kada je matrica uključena i kada je PC softver uključen. Kontrola sa PC-a služi kao zamena za glavnu komandu. Ukoliko se koristi softver, glavna komanda mora biti zaključana. Ukoliko u sistemu postoje pomoćne komande, sve destinacije dodeljene njima ne mogu se koristiti sa PC-a, osim u slučaju ako se na pomoćnoj komandi pritisne isto PANEL LOCK. U ovom slučaju, destinacije dodeljene pomoćnoj komandi preuzima PC.

CP-16, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 16X1



ULAZI - odabir izvora

VIDEO - kontrola video matrice

AUDIO 1 - kontrola audio 1 matrice

AUDIO 2 - kontrola audio 2 matrice

UNDO - jedan korak unazad

LOCK - zaključavanje destinacije

PANEL LOCK - zaključavanje daljinske komande

GLAVNA - konektor za povezivanje sa glavnom komandom

CP-16 je pomoćna komanda na matrici 16x16.

Povezati pomoćnu komandu sa glavnom. Pritisnuti i držati par sekundi taster PANEL LOCK. Dok držite taster PANEL LOCK odabratи željene destinacije pritiskom tastera izvora (SOURCE). Voditi računa da se odabrane destinacije ne poklapaju sa već odabranim na gravnoj ili nekoj drugoj prethodno podešenoj pomoćnoj komandi. Tasteri koji se pritisnu počeće da trepere. Na ovaj način vam se daje do znanja da odabrane destinacije će biti korišćene samo na ovoj komandi. Odabratи jednu destinaciju. Nakon odabira pustiti PANEL LOCK taster.

X-1

Na prednjem panelu su tasteri za izbor vrste signala. Pritisnite video-AUDIO1-AUDIO2 ENABLE taster. Ako dugme zasvetli, možete koristiti ove audio ili video izvore.

LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate destinaciju. Da bi ste ovo aktivirali pritisnите i zadržite željenu destinaciju i nakon toga pritisnite taster LOCK. Na isti način se i otključava destinacija. Za proveru: kada pritisnete destinaciju koja je zaključana, taster LOCK svetli. Na tu destinaciju ništa drugo ne može se dovesti kao izvor (osim onoga sto je odabранo pre zaključavanja) dok se ta destinacija ne otključa.

UNDO

Koristiti ovu opciju ukoliko želite da vratite prethodno napravljenu vezu. Kada pritisnete taster destinacije i ako taster UNDO svetli, tada je moguće vratiti na prethodno odabranu vezu. UNDO opcija memoriše samo jedan korak unazad u sva tri nivoa (Video-Audio1-Audio2) i svaki nivo se može prozvati nezavisno. UNDO opcija se ne može prozvati ukoliko je matrica resetovana ili uključena po prvi put.


PANEL LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate ceo panel. U ovom slučaju kontrolu nad matricom preuzima PC. Kada je PANEL LOCK isključen, softver na PC-u služi samo za monitoring, a PC ENABLE dioda treperi.

PC ENABLE

Dioda svetli kada je matrica uključena i kada je PC softver uključen. Kontrola sa PC-a služi kao zamena za glavnu komandu. Ukoliko se koristi softver, glavna komanda mora biti zaključana. Ukoliko u sistemu postoje pomoćne komande, sve destinacije dodeljene njima ne mogu se koristiti sa PC-a, osim u slučaju ako se na pomoćnoj komandi pritisne isto PANEL LOCK. U ovom slučaju, destinacije dodeljene pomoćnoj komandi preuzima PC.

CP-8, POMOĆNA DALJINSKA KOMANDA 8X1



ULAZI - odabir izvora
 VIDEO - kontrola video matrice
 AUDIO 1 - kontrola audio 1 matrice
 AUDIO 2 - kontrola audio 2 matrice
 UNDO - jedan korak unazad

LOCK - zaključavanje destinacije
 PANEL LOCK - zaključavanje daljinske komande
 GLAVNA - konektor za povezivanje sa glavnom komandom

CP-8 je pomoćna komanda na matrici 16x16.

Povezati pomoćnu komandu sa glavnom. Pritisnuti i držati par sekundi taster PANEL LOCK. Dok držite taster PANEL LOCK odabratи željene destinacije pritiskom tastera izvora (SOURCE). Voditi računa da se odabrane destinacije ne poklapaju sa već odabranim na gravnoj ili nekoj drugoj prethodno podešenoj pomoćnoj komandi. Tasteri koji se pritisnu počeće da trepere. Na ovaj način vam se daje do znanja da odabrane destinacije će biti korišćene samo na ovoj komandi. Odabratи jednu destinaciju. Može se odabratи samo prvih osam destinacija. Nakon odabira pustiti PANEL LOCK taster. Ovom komandom se može kontrolisati samo prvih osam izvora.

X-1

Na prednjem panelu su tasteri za izbor vrste signala. Pritisnite video-AUDIO1-AUDIO2 ENABLE taster. Ako dugme zasvetli, možete koristiti ove audio ili video izvore.

LOCK

Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate destinaciju. Da bi ste ovo aktivirali pritisnite i zadržite željenu destinaciju i nakon toga pritisnite taster LOCK. Na isti način se i otključava destinacija. Za proveru: kada pritisnete destinaciju koja je zaključana, taster LOCK svetli. Na tu destinaciju ništa drugo ne može se dovesti kao izvor (osim onoga sto je odabранo pre zaključavanja) dok se ta destinacija ne otključa.

UNDO

Koristiti ovu opciju ukoliko želite da vratite prethodno napravljenu vezu. Kada pritisnete taster destinacije i ako taster UNDO svetli, tada je moguće vratiti na prethodno odabranu vezu. UNDO opcija memoriše samo jedan korak unazad u sva tri nivoa (Video-Audio1-Audio2) i svaki nivo se može prozvati nezavisno. UNDO opcija se ne može prozvati ukoliko je matrica resetovana ili uključena po prvi put.

PANEL LOCK


Koristiti ovu opciju kada želite da zaključate ceo panel. U ovom slučaju kontrolu nad matricom preuzima PC. Kada je PANEL LOCK isključen, softver na PC-u služi samo za monitoring, a PC ENABLE dioda treperi.

PC ENABLE


Dioda svetli kada je matrica uključena i kada je PC softver uključen. Kontrola sa PC-a služi kao zamena za glavnu komandu. Ukoliko se koristi softver, glavna komanda mora biti zaključana. Ukoliko u sistemu postoje pomoćne komande, sve destinacije dodeljene njima ne mogu se koristiti sa PC-a, osim u slučaju ako se na pomoćnoj komandi pritisne isto PANEL LOCK. U ovom slučaju, destinacije dodeljene pomoćnoj komandi preuzima PC.

KONEKTORI


INPUT 16X16 (Female connector on back panel)




OUTPUT 16X16 (male connector on back panel)




Connector for Control Panel
CP-16 / CP-164 / CP-168 / CP-1616 (male/female) SUB D9 pin



Connector for PC (male/female) SUB D9 pin



KONFIGURACIJA I VEZA, GRAFIČKI PRIMER




PODEŠAVANJE MREŽE

Da bi ste promenili podešavanja, konsultovati Vašeg administratora mreže.
 Fabrička adresa uređaja je 192.168.0.200. Ukoliko postoji DHCP server, uređaju će se dodeliti nova adresa.
 Ukoliko postoji problem sa povezivanjem uređaja, proveriti firewall i dozvoliti port UDP 3040.


MREŽNI PRISTUP I KONTROLA UREĐAJA

Uredaj se može konfigurisati kroz internet web browser. Provo, uređaj se mora pronaći u lokalnoj mreži. Da bi ste to uradili, startovati softver Sams Netfinder duplim klikom na ikonu. Softver prvo pretražuje uređaje.



Sams Netfinder: pretraga uređaja

Kada je pretraga završena, novi prozor će se otvoriti sa prikazom pronađenih uređaja.



Sams Netfinder: pronađeni uređaji

Kliknuti na željeni uređaj i pritisnuti dugme "Web Browser" koje se nalazi sa leve strane prozora softvera. Kada se uključi web browser, prikazaće se opcije za konfiguraciju.

NAPOMENA:

Uredaj će biti pronađan preko neta samo ako je pre uključenja, u uređaj bio priključen mrežni kabl.

Ukoliko programom NETFINDER ne uspete da pronađete uređaj na mreži, pokušajte sledeće:

- Uključite direktno inserter u računar;
- U računaru podesiti fiksnu IP adresu i to:
 - IP ADDRESS 192.168.0.15
 - IP SUBMASK 255.255.255.0
 - IP GATEWAY ostaviti prazno;
- Uraditi REPAIR mrežne kartice, kako bi se u potpunosti prihvatala nova podešavanja (alternativno RELEASE/RENEW scenario);
- Probati NETFINDER;
- Uredaj se mora videti;
- Zapisati MAC ADDRESS i konsultovati se sa administratorom mreže.


NAPOMENA:

Ne koristiti jednovremeno sa više mesta kontrolu preko mreže!

Upisivati samo ispravne vrednosti u dozvoljenom opsegu.

Proizvođač ne garantuje ispravnost prikaza usled neodgovornog korišćenja uređaja.

Nakon nekoliko sekundi, strana će se otvoriti.



Web browser

ONLINE - Uredaj komunicira sa web stranom samo kada se ONLINE slova menjaju iz velikih u mala. Kada prestanu, komunikacija je prekinuta.

REF:

- Zelena - 720p / 1080p
- Crvena - proveriti kabl ili izvor reference
- Žuta - Pal / NTSC

Svaki broj na dugmićima predstavlja dolazni signal. Svaki red predstavlja destinaciju i one su označene imenom. Pritisom na dugme u nekom od redova, preuzeće odabran ulaz sa destinacijom iz tog reda.

NAPOMENA:

Sve promene preko mreže nisu vidljive na daljinskim komandama.


PROBLEMI I REŠENJA U MREŽNOM OKRUŽENJU

Ukoliko softver NETFINDER nije u mogućnosti da pronađe uređaj u mreži probati sledeće:


1. Desni klik na ikonu za mrežu
2. Opcija "Change Windows Firewall settings"




3. Kada se otvori prozor "Windows Firewall" izabrati tab "Exceptions"




4. Kliknuti na dugme "Add program"



5. Kliknuti dugme "Browse".



6. Selektovati aplikaciju NETFINDER.




8. Kliknuti "Open", pa "OK". "OK" i "OK"

Ukoliko gore pomenuto rešenje ne pomogne, probati sledeće:

1. Skinuti sa internet adrese "<http://www.softcab.com/dhcp-server/index.php>" Tiny DHCP server*.
2. Pre instalacije zapisati MAC adresu uređaja.
3. Isključiti UTP kabl, a ukoliko računar ima još neki vid mrežne karte, BT, WiFi it. - isključiti ih (disable).
4. Mrežnu kartu na računaru podesiti na fiksnu adresu 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.0, polje default gateway i DNS ostaviti prazno.
5. Isključiti sve vrste firewall-ova u potpunosti.
6. Instalirati softver Tiny DHCP server.
7. U "Tray"-u će se pojaviti ikona u vidu dve ruke koje se rukuju.
8. Kliknuti na tu ikonu.
9. U novootvorenom prozoru kliknuti dugme "Add new".
10. Upisati MAC adresu uređaja (MAC adresa se unosi bez crtica, tackica i razmaka) i pritisnuti OK.
11. Ukoliko nije markirano polje sa MAC adresom uređaja, kliknuti na nju.
12. U desnom delu prozora u padajućem meniju umesto "Ask me" izabrati "Automaticallz process the request".
13. U polje IP address upisati 192.168.0.200 (može i neka druga)
14. Priklučiti UTP kabl u računar, a drugu stranu kabla povezati sa uređajem.
15. Uključiti uređaj.
16. Sačekati da računar pokaže natpis "10mb connected..."
17. Ukoliko "tray" ikona DHCP servera prilikom uključenja uređaja nije promenila boju, isključiti uređaj, sačekati neko vreme i uključiti ga ponovo.
18. Startovati program NETFINDER.

* Tiny DHCP server je besplatan softver, koji je vlasništvo izdavača SoftCab, Inc.

SOFTVERSKA PODRŠKA



Uredaj podržava izradu specifičnih softvera za potrebe korisnika, bilo da je u pitanju daljinsko konfigurisanje makroa ili izrada softvera za playout sisteme, slanjem specifičnih naredbi na adresu uređaja.

Naredbe se salju u formatu:

http://router_ip_address/get_data?cmd=value

Spisak naredbi:

dst00=n povezati izlaz #1 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst01=n povezati izlaz #2 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst02=n povezati izlaz #3 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst03=n povezati izlaz #4 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst04=n povezati izlaz #5 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst05=n povezati izlaz #6 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst06=n povezati izlaz #7 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst07=n povezati izlaz #8 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst08=n povezati izlaz #9 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst09=n povezati izlaz #10 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst10=n povezati izlaz #11 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst11=n povezati izlaz #12 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst12=n povezati izlaz #13 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst13=n povezati izlaz #14 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst14=n povezati izlaz #15 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)
 dst15=n povezati izlaz #16 na ulaz n (vrednost za n su od 0-15, a predstavljaju ulaze od 1-16)

ref - salje povratnu informaciju o statusu reference. Upisuje se u formi ref=. 0-no ref, 1-PAL, 2-NTSC, 3-480p, 4-576p, 5-720p, 6-1080i, 7-1080p

Ink - Upisuje se u formi Ink=. Na svaku komandu CGI broji u opsegu 0-6

PRIMER:

IP adresa matrice je 192.168.0.14


ulaz 1 na izlaz 1,
 ulaz 2 na izlaz 2,
 ulaz 3 na izlaz 3,
 ulaz 4 na izlaz 4,
 ulaz 5 na izlaz 5,
 ulaz 6 na izlaz 6,
 ulaz 7 na izlaz 7,
 ulaz 8 na izlaz 8,
 ulaz 9 na izlaz 9,
 ulaz 10 na izlaz 10,
 ulaz 11 na izlaz 11,
 ulaz 12 na izlaz 12,
 ulaz 13 na izlaz 13,
 ulaz 14 na izlaz 14,
 ulaz 15 na izlaz 15,
 ulaz 16 na izlaz 16,

http://192.168.0.14/get_data?dst00=0&dst01=1&dst02=2&dst03=3&dst04=4&dst05=5&dst06=6&dst07=7&dst08=8&dst09=9&dst10=10&dst11=11&dst12=12&dst13=13&dst14=14&dst15=15


NAPOMENA:

Ako koristite web browser za programiranje insertera, preporučujemo da to bude Mozilla Firefox™, sa ugašenim opcijama za keširanje strana.


SOFTVER




1




2




Učitavanje snimljenog statusa



Snimanje statusa



Zaključavanje PC panela



Imenovanje izvora / destinacije (dupli klik)

Ovaj program kontroliše matricu. Dizajniran je kao zamena glavnoj komandi. Program se koristi isključivo u Windows® OS. Preporučuje se da se koristi na novijim tipovima računara. Da bi ste videli ceo programski prozor minimalna rezolucija ekrana mora biti 1024x768px.
Takođe, računar mora da ima jedan slobodan serijski port (RS-232) kako bi komunicirao sa matricom. Instalacija je jednostavna. Ubaciti instalacioni CD u CD-ROM. Ukoliko se instalacija sama ne pokrene, otvoriti sadržaj diska i kliknuti dvaput na SETUP.exe.

Startovati program (slika 1). Pritisnuti "Properties" dugme (slika 2) da bi podesili komunikacione parametre. Veoma je bitno izabrati tačan serijski port u COM selekciji. Ukoliko je tačan port odabran i ukoliko je matrica povezana sa PC-jem, indikator "COM OK" zelene boje će se pojaviti, odnosno neće ukoliko pravilno ne povežete ili ukoliko je matrica isključena.

Ukoliko želite da kontrolišete matricu preko PC-a, pritisnuti PANEL LOCK na prednjem panelu. Crveni indikator "PC ENABLE" će se pojaviti umesto "COM OK". Destinacije koje su prethodno bile zaključane

neće moći da se koriste.

Korišćenje programa je jednostavno. Postaviti strelicu na željno ukrštanje (X-Y) i pritisnuti levi taster miša. Parametri za ovo ukrštanje će se pojaviti sa odabirom VIDEO-AUDIO 1-AUDIO 2. Kada odaberete pritisnuti OK dugme. Veza je uspostavljena i to se može videti na ekranu. Ukoliko želite da sačuvate status veza pritisnuti SAVE dugme. Ukoliko želite da učitate neku od snimljenih statusa veza, pritisnuti LOAD dugme.

Možete zaključati PC panel ukoliko pritisnete dugme **LOCK** u meniju. Otključavanje se vrši gašenjem prozora **UNLOCK** na centru ekrana. Ukoliko želite da zaključavate pojedine destinacije pritisnuti dugme **KLJUČ**. Na isti način ih otključavate. Pritiskom **UNDO** vraćate na prethodno stanje odabranoukrštanje.

BELEŠKE